

Тепловентиляторы ТЭВ

Тепловентиляторы «ТЭВ» предназначены для обогрева помещений любого назначения, где требуется постоянное или временное дополнительное отопление, а также для технологических целей (например, сушка древесины или изделий после окраски).

Конструкция

Тепловентилятор состоит из осевого вентилятора и трубчатых электрических нагревательных элементов (ТЭН) из нержавеющей стали, размещенных в корпусе из листовой стали с полимерным покрытием. В корпусе размещены элементы коммутации, органы управления и защиты от перегрева.

Тепловентиляторы снабжены терморегулятором, позволяющим поддерживать требуемую температуру в помещении в диапазоне от 0°C до 40°C.

ТЭВ-3Э, ТЭВ-5Э оснащены клавишным переключателем на три режима, ТЭВ-3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27 – галетными переключателями на четыре режима.

Для защиты от перегрева в тепловентиляторах установлены термopедохранители с температурой срабатывания 120°C и ручным перезапуском. Для 3-х фазных тепловентиляторов предусмотрена симисторная защита электродвигателя, магнитного пускателя и терморегулятора от неправильного подключения изделия к питающей сети.

Вентилятор обеспечивает низкий уровень шума и рассчитан на длительный срок эксплуатации.

Наружная решётка предотвращает попадание внутрь прибора посторонних предметов, а также обеспечивает оптимальную дальность нагретого воздушного потока.

При помощи дополнительного кронштейна тепловентиляторы (ТЭВ - 3, 6, 9, 12, 15, 18) можно закрепить на стене.

В тепловентиляторах используются высококачественные комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет синий – RAL 5010.

ТЭВ-3Э
ТЭВ-5Э



ТЭВ-3
ТЭВ-6
ТЭВ-9
ТЭВ-12
ТЭВ-15
ТЭВ-18

ТЭВ-24
ТЭВ-27



Режимы работы тепловентиляторов ТЭВ

Номер режима	ТЭВ-3Э, 5Э		ТЭВ-3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27	
	Режим работы вентилятора	Режим работы нагревателя	Режим работы вентилятора	Режим работы нагревателя
0	выключено	выключено	выключено	выключено
I	включено	частичная мощность нагрева	включено	выключено
II	включено	полная мощность нагрева	включено	частичная мощность нагрева
III	-	-	включено	полная мощность нагрева

система обозначений:

ТЭВ - X Э

Тип тепловентилятора

Мощность (максимальная)
электрического нагрева, кВт

Вариант исполнения

только для ТЭВ - 3, ТЭВ - 5

(при стандартном исполнении - символ не указывается)

Монтаж тепловентиляторов

Крепление тепловентиляторов на стене

